



**HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL EXHAUSTS**

SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **58.1158.00**

REV. **00**

DEL. **16/12/2025**

TEC-LOG **G.D.**

Descrizione **Skoda Kamiq**

Fig. 1

- Per montare lo scarico posteriore bisogna tagliare il paraurti originale.
- To fit the rear exhaust you need to cut the original bumper.
- Pour installer le pot d'échappement arrière, il faut découper le pare-chocs d'origine.
- Para montar el escape trasero es necesario cortar el parachoques original.
- Um den hinteren Auspuff anzubringen, muss die Originalstoßstange ausgeschnitten werden.



Fig. 2

- Come riferimento potete stampare in scala 1:1 (100%) la mascherina nella pagina seguente. Le misure indicate servono come verifica.
- As a reference, you can print the template on a 1:1 scale (100%) in the following pages. The measures indicated serve as verification.
- À titre de référence, vous pouvez imprimer le modèle à l'échelle 1:1 (100%) dans les pages suivantes. Les mesures indiquées servent de vérification.



Fig. 3

- Como referencia, puede imprimir la plantilla en una escala 1:1 (100%) en las siguientes páginas. Las medidas indicadas sirven como verificación.
- Zur Überprüfung können Sie die in den folgenden Seiten Form im Maßstab 1:1 drucken (100%). Die angegebenen Maßnahmen dienen zur Überprüfung.

