

SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **58.1178.00**

REV. **00** DEL. **10/04/2026** TEC-LOG **G.D.**

Descrizione **Porsche Cayenne(536) Coupè**

Fig. 1






-  Recuperate dallo scarico originale i terminali indicati in foto.
-  Recover the end pipes from the original exhaust.
-  Récupérez les embouts du système d'échappement d'origine.
-  Recuperar las colas del escape original como se indica en la foto.
-  Die Endrohre aus der originalen Abgasanlage entnehmen.



Fig. 2



Fig. 3




-  Installare il rispettivo terminale di sinistra sul nostro tubo di sinistra, ed eseguire la stessa procedura con quello di destra.
-  Install the corresponding left end pipe onto our left pipe, and perform the same procedure with the right one.
-  Installez l'embout gauche correspondant sur notre tube gauche, et effectuez la même procédure avec celui de droite.



Fig. 4



-  Instalar la cola izquierda en nuestro tramo en la izquierda, y realizar los mismos pasos al lado derecho.
-  Das entsprechende linke Endrohr an unserem linken Rohr montieren und denselben Vorgang mit dem rechten durchführen.



Fig. 5



Fig. 6






-  Una volta installato lo scarico posteriore, procedete con l'inserimento dei terminali estetici.
-  Once the rear exhaust has been installed, proceed with fitting the end pipes
-  Une fois le système d'échappement arrière est installé, procédez à la mise en place des embouts.



Fig. 7

-  Una vez instalado el escape trasero, se procede a colocar la colas.
-  Sobald der hintere Auspuff installiert ist, fahren Sie mit der Montage der Endrohre fort.





**HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL EXHAUSTS**

Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

Fig. 11